

Baunit SpeedFix



- Schnellkleber für Kantenprofile und Putzleisten
- schnell erhärtend
- hohes Standvermögen

Produkt Mineralischer Schnellkleber für Kantenprofile und Putzleisten für innen und außen. Zum schnellen Fixieren von Installationen und Putzprofilen.

Zusammensetzung Zement, Feinsande, Zusätze.

Eigenschaften Schnellhärtender, mineralischer Klebemörtel.

Anwendung Baunit SpeedFix ist ein mineralischer Trockenfertigmörtel zum Versetzen von Eckschutzwinkel, Sockelprofilen, Putzleisten, Abziehhilfen oder Dehnfugenprofilen für innen und außen bei Kalk- und Kalk-Zement-Putzen. Weiters auch zum Befestigen von Elektro- und Installationsrohren, Verteilerdosen oder ähnlichem. Durch sein rasches Abbinden (ca. 30 Min.) und sein ausgezeichnetes Standvermögen können Eckschutzwinkel und Putzleisten ohne lange Standzeiten als Abziehhilfen verwendet werden.

Technische Daten
Topfzeit: ca. 30 min
Trockenrohdichte: ca. 1600 kg/m³

	Sack 30 kg
Größtkorn	0.3 mm
Verbrauch	ca. 1.5 kg/lfm je nach Untergrund und Ebenheit, bei Mörteldicke 15 mm
Ergiebigkeit	ca. 21 l/Sack = 20 lfm/Sack
Wasserbedarf	ca. 6 l/Sack

Lieferform Sack 30 kg, 1 Pal. = 48 Sack = 1.440 kg

Lagerung Trocken auf Holzrost 9 Monate foliiert lagerfähig.

Qualitätssicherung Eigenüberwachung durch unsere Werklabors.

Einstufung lt. Chemikaliengesetz Die detaillierte Einstufung gemäß ChemG entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt (gemäß Artikel 31 und Anhang II der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und Rates vom 18.12.2006) unter www.baunit.com oder fordern das Sicherheitsdatenblatt beim jeweiligen Herstellerwerk an.

Untergrund Der Untergrund muss sauber, trocken, frostfrei, staubfrei, nicht wasserabweisend, frei von Ausblühungen, tragfähig und frei von losen Teilen sein.

Verarbeitung Baunit SpeedFix in reines Wasser einstreuen (pro Sack ca. 6 l Wasser vorlegen), mit langsam drehendem Rührwerk (Quirl) knollenfrei mischen, ca. 3 Min. rasten lassen und nochmals kurz durchrühren. Keine anderen Produkte zumischen. Baunit SpeedFix punktweise auftragen. Mörteldicke je nach Bedarf. Der Abstand der Mörtelpunkte richtet sich nach der Stabilität der Abziehhilfe. Die Abziehhilfe sofort eindrücken und ausrichten, überstehenden Mörtel glattstreichen.

Allgemeines und Hinweise Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss während der Verarbeitung und des Abbindevorganges über +5 °C liegen. **Bei nachfolgender Beschichtung mit Kalk-Gips- oder Gipsputzen ist eine Standzeit von mind. 21 Tagen einzuhalten.**

Von allen in diesem Datenblatt nicht beschriebenen Anwendungen wird abgeraten.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.