

Fugendichtband 3 - 7 mm



- Vorkomprimiertes, selbstklebendes, selbstexpandierendes Dichtband aus PUR-Weichschaum mit Seitenflächenimprägnierung.
- Wird zum Abdichten von Fensterbänken, Fensterrahmen verwendet mit Fugenbreiten von 3 bis 7 mm.
- Wird speziell im Wärmedämm-Verbundsystem eingesetzt und ist schlagregendicht und witterungsbeständig.

Produkt

Vorkomprimiertes, selbstklebendes, selbstexpandierendes Dichtband aus PUR-Weichschaum mit Seitenflächenimprägnierung. Schlagregendicht und witterungsbeständig.

Zusammensetzung

Offenzelliger Polyurethan-Weichschaumstoff mit Polymerimprägnat.

Eigenschaften

- Zeitverzögertes Aufgehverhalten.
- Vorkomprimiert.
- Einseitig selbstklebend.
- Schlagregendicht.
- Weißer Markierungsstreifen.

Anwendung

Schlagregendichter Anschluss an Einbauteile, wie z. B. Fenster, Türen, Balkone u. Ä. im Baumit Wärmedämm-Verbundsystem.

Weitere Verarbeitungsanleitungen mit Bildern, Werkzeug- und Produktauswahllisten finden Sie unter www.baumit-selbermachen.de.

Technische Daten

Farbe: Schwarz

Brandverhalten: B1 schwerentflammbar nach DIN 4102 und AbP Nr.

P-NDS04-849 bei 30 bis + 90 °C

Temperaturbeständigkeit: Schlagregendichtigkeit: ca. 600 Pa nach DIN EN 1027

sd-Wert H20: < 0.5 m Einsatzbereich: Außen

	1 Rolle: 8 m
Breite	15 mm

Lieferform Fugenbreite 3 - 7 mm: 1 Rolle à 8 m (10 Rollen pro Karton).

Lagerung Die Fugendichtbänder müssen trocken, bei einer Temperatur von + 1 °C - 20 °C gelagert werden. Lagerzeit 1 Jahr.

Ständige Überwachung und Kontrolle der Qualität und strenge Eingangskontrolle aller Rohstoffe. Die Firma besitzt ein TÜV-geprüftes **Oualitätssicherung** und zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem nach der weltweit gültigen Norm DIN EN ISO 9001 sowie ein TÜV-geprüftes und zerti-

fiziertes Umweltmanagementsystem nach der weltweit gültigen Norm DIN EN ISO 14001.

Untergrund Der Untergrund muss zur Verklebung des Fugendichtbandes öl-, fett- und staubfrei sein.

Die Fugenabdichtungsabstände von 3 - 7 mm sind einzuhalten, damit ein schlagregendichter Anschluss gewährleistet ist.

Bewegungen aus dem Untergrund müssen dabei ebenso berücksichtigt werden, wie thermische Längenänderungen der einzubindenden Bauteile.

Die Fugenbänder müssen der Fugenbreite entsprechend ausgewählt werden.

info@baumit-selbermachen.de, www.baumit-selbermachen.de



1/2

Verarbeitung

- Fugendichtbänder sind sofort nach der Entnahme zu verarbeiten, angebrochene Rollen neigen zum selbständigen Expandieren.
- Die endgültige Positionierung hat unverzüglich zu erfolgen.
- Die Dämmplatten sind sofort zu setzen.
- Zu starker Wärmeeinfluss bei der Verarbeitung ist zu verhindern, notfalls mit geeigneten Maßnahmen entgegenwirken (kühle

Allgemeines und Hinweise

Benötigen Sie weitere Informationen zu diesem Material oder dessen Verarbeitung, beraten Sie unsere jeweils zuständigen Außendienst-Fachberater gern detailliert und objektbezogen.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig. Aktuellste Informationen entnehmen Sie unseren Internet-Seiten. Es gelten für alle Geschäftsfälle unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie die Bestimmungen für die Aufstellung und Nutzung unserer Silos und Mischanlagen.



Reckenberg 12, 87541 Bad Hindelang, Tel.: 01805 648228 *

info@baumit-selbermachen.de, www.baumit-selbermachen.de