

# Baumit PutzEckleiste

## γωνιόκρानο σοβάδων εσωτερικού χώρου



- Γαλβανισμένος χάλυβας
- Ακριβής σχηματισμός γωνιών
- Για σοβάδες εσωτερικής χρήσης

<b>Προϊόν</b>	Γωνιόκρानο από γαλβανισμένο χάλυβα για σοβάδες εσωτερικής χρήσης και σχηματισμό γωνιών με ακρίβεια και σταθερότητα.
<b>Σύνθεση</b>	Γαλβανισμένος χάλυβας
<b>Ιδιότητες</b>	Διαμόρφωση γωνιών με ακρίβεια και σταθερότητα.
<b>Εφαρμογή</b>	Για σοβάδες εσωτερικής χρήσης και σχηματισμό γωνιών με ακρίβεια και σταθερότητα.
<b>Τεχνικά χαρακτηριστικά</b>	Διαστάσεις
<b>Τρόπος παράδοσης</b>	τεμάχιο 2,70 m, 1 δέμα = 25 τμχ. = 67,5 m
<b>Αποθήκευση</b>	Αποθηκεύστε στην αρχική συσκευασία.
<b>Διασφάλιση ποιότητας</b>	Η εσωτερική διασφάλιση ποιότητας παρέχεται από τα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου των μονάδων παραγωγής.
<b>Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό Χημικών Ουσιών και Μειγμάτων</b>	Λεπτομερείς οδηγίες καταχώρησης για το προϊόν (σύμφωνα με το Άρθρο 31, Παράρτημα II του Κανονισμού Νο. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18.12.2006) μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα <a href="http://www.baumit.gr">www.baumit.gr</a> ή ζητώντας το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος από τον κατασκευαστή.
<b>Υπόστρωμα</b>	Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό, ξηρό, να μη βρίσκεται σε συνθήκες παγετού, να είναι απαλλαγμένο από σκόνες και εξανθήματα, να μην είναι υδατοαπωθητικό, να είναι σταθερό και απαλλαγμένο από σαθρά τμήματα.
<b>Προετοιμασία υποστρώματος</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Στερεώστε τις σαθρές ή σκονερές επιφάνειες με κατάλληλο αστάρι.</li><li>■ Αφαιρέστε την εξωτερική πέτσα με μηχανικό τρόπο.</li><li>■ Αφαιρέστε υπολείμματα λαδιού από το σκυρόδεμα με ζεστό ατμό ή προϊόντα καθαρισμού.</li><li>■ Καθαρίστε τις λερωμένες επιφάνειες με κατάλληλο προϊόν.</li><li>■ Προετοιμάστε τα υποστρώματα με άγλη με ειδικά προϊόντα καθαρισμού (π.χ. Baumit FungoFluid).</li><li>■ Επισκευάστε τα φθαρμένα και ρηγματωμένα μέρη με ειδικό κονίαμα.</li></ul>
<b>Τρόπος εργασίας</b>	Για ευκολία κατά την εφαρμογή, το γωνιόκρानο Baumit PutzEckleiste πρέπει να τοποθετείται στις ακμές των τοίχων πριν την έναρξη των εργασιών σοβατίσματος. Τα γωνιόκρानα τοποθετούνται με το υλικό Baumit SpeedFix, αφού κοπούν στο επιθυμητό μήκος με κατάλληλο εργαλείο.
<b>Σημειώσεις και Γενικές Πληροφορίες</b>	Ο αέρας, το υλικό και το υπόστρωμα, κατά την εργασία και την ωρίμανση, πρέπει να έχουν θερμοκρασία υψηλότερη των +5 °C.

Οι έγγραφες και προφορικές τεχνικές πληροφορίες και οι οδηγίες, που παρέχονται για την εφαρμογή των προϊόντων, παρατίθενται βάσει της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας μας. Εντούτοις, είναι σαφές ότι οι πληροφορίες αυτές δεν είναι δεσμευτικές και παρατίθενται με την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα μας εξυπηρετούν τον σκοπό αγοράς τους.