



# Baumit SicuroProtect

## Sanacijski mort



- za vanjske i unutarnje radove
- na cementnoj osnovi
- za konstrukcijska ojačanja zidova

**Proizvod** Cementno vezani mort visoke čvrstoće, ojačan vlaknima

**Sastav** Cement, građevno vapno pjesak, vlakna, aditivi.

**Svojstva** Mort za konstrukcijsko ojačanje ziđa prema EN 998-2 i EN 998-1

**Primjena** Za izravnavanje i ojačanje nosivih i nenosivih zidova, stropova i stupova od opeke, kamena te mješovitog ziđa. Primjena kod obnove potresno oštećenih objekata te ojačanje konstrukcija na seizmičko djelovanje postupkom armiranja sanacijskog morta.

**Tehničke specifikacije** Reakcija na požar:

Tlačna čvrstoća nakon 28 dana:

A1

$\geq 25 \text{ N/mm}^2$

Norma:

EN 998-2: M 25 – G, EN 998-1: GP CS IV

Suha nasipna gustoća:

oko 1470 kg/m<sup>3</sup>

$\mu$ -vrijednost:

15 / 35 (Tabelarna vrijednost)

Prionjivost:

$\geq 1 \text{ N/mm}^2$

Propusnost vode:

Wc0

Toplinska vodljivost:

oko 1.110 W/mK (Tabelarna vrijednost za P=50%)

	Baumit SicuroProtect
Debljina žbuke	$\leq 30 \text{ mm}$ jednoslojno
Debljina žbuke	$\leq 60 \text{ mm}$ višeslojno
Potrošnja	oko 1.7 kg/m <sup>2</sup> /mm
Potrebana količina vode	oko 5 l/vreći - 5.5 l/vreći

**Oblik isporuke** vreće od 25kg, 1 pal. = 54 vreća = 1350 kg

**Skladištenje** 12 mjeseci na suhom mjestu na drvenim paletama u folijama.

**Osiguranje kvalitete** Interni nadzor u našim radnim laboratorijima.

**Klasifikacija prema zakonu o kemikalijama** Detaljnju klasifikaciju po zakonu o kemikalijama možete vidjeti u listu s podacima o sigurnosti materijala (u skladu s člankom 31 i prilogom II odredbe br. 1907/2006 europskog Parlamenta i Savjeta od 18.12.2006.) koji možete preuzeti na stranici [www.baumit.com](http://www.baumit.com) ili ga zatražiti u Baumitu.

**Priprema podloge** Podloga mora biti čista, suha, bez smrzavanja, nevezanih dijelova i prašine. Ne smije biti vodoodbojna. Prije nanošenja Baumit SicuroProtect podlogu je potrebno zasiti vodom. Površina mora biti zasićena vodom, ali površina suha. U slučaju trusnih podloga, površinu tretirati s Baumit MultiPrimerom/Grundom. Ukoliko je potrebno prethodno izravnavanje podloge, podlogu izravnati istim materijalom u posebnom radnom koraku uz poštivanje faza sušenja 2-3 dana. U slučaju pukotina i šupljina u ziđu, prije primjene Baumit SicuroProtect potrebno je konsolidirati ziđe injektiranjem pod pritiskom Baumit NHL Fill mortom. Ovisno o podlozi, eventualno potreban predsolj „špric“ s Baumit SicuroProtectom. nanosi se strojno u uobičajenoj konzistenciji žbuke u debljini sloja od 3-5 mm, za završno ohrapavljenom površinom.

## **Ugradnja**

Baumit SicuroProtect može se obraditi standardnim strojevima za žbukanje PFT G4, MAI 200 ili sličnim strojevima. Voda se odredi prema potrebnoj konzistenciji. Male količine proizvoda mogu se zamiješati koristeći ručni mješač sa malim brojem okretaja, kako bi se izbjeglo uvlačenje zraka.

Baumit SicuroProtect miješati miješalicom sa slobodnim padom ili protočnom miješalicom. Kod miješanja miješalicom sa slobodnim padom u miješalicu najprije dodati vodu za pripremu i zatim suhi mort (vrijeme miješanja 3-5 min). Uvijek umiješati cijeli sadržaj vreće. Sustav armiranja:

1. Prvi sloj Baumit SicuroProtect nanosi se u debljinama ovisno o stanju neravnosti ziđa. Kod ravnih podloga prvi sloj žbuke nanosi se u sloju oko 5 mm, kod neravne podloge oko 10-15 mm i poravnava pomoću izravnavajuće letve. Ako su potrebne veće debljine zbog neravnina u podlozi, mora se osigurati da se pri nanošenju prvog sloja žbuke (maks. 30 mm) površina mora lagano ohrapaviti i dobro navlažiti prije nanošenja sljedećeg sloja.

2. U svježi materijal ugraditi mrežu Baumit SicuroTex od staklenih, bazaltnih ili karbonskih vlakana, lagano ju utiskujući u mort kako bi se s istim povezala. Armaturna mreža treba biti ugrađena u sredinu žbuke za armiranje. Preklop mrežice treba biti najmanje 15 cm.

3. Nakon polaganja mrežice, odmah nanijeti drugi izravnavajući sloj Baumit SicuroProtect debljine min. 5 mm, tako da se u cijelosti pokrije Baumit SicuroTex mrežica.

4. Površinu zatim zagladiti gleterom.

Sveže ožbukanu površinu potrebno je zaštiti od prebrzog isušivanja najmanje 2 dana (žbuku održavati vlažnom)

Daljnja završna obrada moguća je nakon konačne faze sušenja morta. Potrebno je poštivati proces sušenja najmanje 10 dana po cm debljine žbuke.

Prilikom pokretanja stroja za žbukanje (pogonski motor najmanje 5,5 kW), crijeva za mort moraju se prethodno namočiti (rijetkom vapnenom ili cementnom suspenzijom)

## **Upute i opće napomene**

Tijekom obrade i postupka vezivanja temperatura zraka, materijala i podloge mora biti iznad + 5 ° C do 30 ° C. Kada se koriste uređaji za grijanje, potrebno je osigurati pravilnu ventilaciju. Izravno zagrijavanje žbuke nije dopušteno. Upotrebljavati samo čistu vodu iz vodovoda, Ne umiješavati nikakve druge proizvode (npr. sredstva za zaštitu od smrzavanja).

Također potrebno je poštivati austrijske smjernice za obradu žbuke prema posljednjoj verziji. Za ravnost podloge koristiti norme DIN 18202.

---

Naše usmene i pismene preporuke vezane uz tehničku primjenu predstavljaju podršku kupcu/osobi koja obrađuje, a temelje se na našem iskustvu u skladu s trenutnim znanstvenim spoznajama. Navodi nisu obvezujući i nisu dio ugovorno-pravnih odnosa niti predstavljaju dodatne ugovorne obveze pa stoga ne oslobađaju kupce provjere deklariranih karakteristika i načina primjene proizvoda.