

Baumit SanovaPrimer vakolatszilárdító



- **Ásványi kötőanyagú alapozó**
- **Jó páraáteresztő képességű**
- **Különösen ajánlott műemlék épületekre**

Termék	Szilikátbázisú alapozó, a Baumit SanovaColor felhordása előtt nedvszívás-kiegyenlítőként és hígítójaként.
Összetétel	Káli vízüveg szerves anyagú stabilizátorokkal, adalékszerek, víz.
Tulajdonságok	Filmréteget nem képző, könnyen feldolgozható, nagyon jó páraáteresztő, szilárdítja és kiegyenlíti az alapfelületet, lúgos és így természetes penész gátló.
Alkalmazás	Rendszerben a Baumit SanovaColor alapozójaként és hígítójaként. Ajánlott a Baumit Sanova vakolatrendszerekre és történelmi, műemlék épületeknél. Kül- és beltérben
Műszaki adatok	Sűrűség: kb. 1 kg/l pH-érték: kb. 11

	10 l
Anyagszükséglet	kb. 0.2 l/m ² rétegenként



Kiszerezés	10 liter/kanna, 40 kanna/raklap = 400 liter
Tárolás	Száraz helyen, raklapon fóliázva tárolható; felhasználható a gyártástól számított 12 hónapig.
Veszélyességi és biztonsági előírások	Az 1907/2006 számú (2006. XII.18.) EU Parlamenti és Európa Tanácsi határozat (II. sz. melléklet, 31. pontja) szerint a részletes veszélyességi besorolást a termék biztonsági adatlapja tartalmazza. A biztonsági adatlap letölthető a www.baumit.hu honlapról, vagy a gyártótól igényelhető.
Alapfelület	Az alapfelületének vizsgálatát az ÖNORM B 2230, B 3345 és B 3346 irányelvei szerint kell végezni. Az alap legyen száraz, fagy- és pormentes, teherbíró, ne legyen rajta kivirágzás és laza rész. Nem lehet víztaszító.
Alapfelület-előkészítés	<ul style="list-style-type: none">■ a mészfátyolt mechanikusan távolítsuk el■ levelesen leváló, lepergő részeket, olaj-, lakk rétegeket és diszperziós bevonatokat eltávolítani■ az elkoszolódott felületeket tisztítsuk meg■ algás felületeket speciális algaölő szerrel kezeljük (pl. Baumit FungoFluid felújító oldat)■ rosszul tapadó, málló festékeket mechanikusan távolítsuk el károsodott ill. repedezett, ásványi felületeket simítsuk át (pl. Baumit MultiWhite) adott esetben alkalmazzunk üvegszövet háló erősítést.

Felhordás

Alapozóként:

Felületszilárdítóként: Krétásodó ill. porló felületek szilárdítása (várakozási idő min. 14 nap)

Az alapfelület legyen szilárd és száraz. A Baumit SanovaPrimer alapozót lassú járású keverővel alaposan keverjük át. Az alapfelület tulajdonságaitól és nedvszívóképességétől függően vízzel hígítjuk (max. 1:1). A Baumit SanovaPrimer alapozót teljes felületen, egyidejűleg, egyenletesen hordjuk fel pamuthengerrel vagy ecsettel. Erősen nedvszívó alapfelületnél, vagy magas hőmérséklet esetén kétrétegű alapozás javasolt. Minden munkamenet után a 6-12 óra száradási időt tartuk be. Egyidejűleg, megszakítás nélkül dolgozzunk.

A Baumit SanovaColor hígítójaként:

1. réteg max. 20 %-os hígítás Baumit SanovaPrimerrel
2. réteg max. 10 %-os hígítás Baumit SanovaPrimerrel

Alkalmazható:

- meszes vakolatokra és festékekre karbonosodásra feltétlenül figyelni)
- dörzsölt mész-/cement- és cementvakolatokra
- betonra és más ásványi alapfelületekre
- jól tapadó ásványi- és szilikátfestékekre, vakolatokra

Korlátozva alkalmas:

- gipszes vakolatokra (próba felület készítése szükséges!)

Nem alkalmazható:

- műanyagokra és műgyantákra
- lakk- és olajos bevonatokra
- enyves festékekre
- fára és fémre
- rugalmas diszperziós bevonatokra

Általános tudnivalók

A levegő, az anyag és az alapfelület hőmérséklete +8 °C felett legyen a feldolgozás és a kötés ideje alatt.

A homlokzatot megfelelő módon védjük a közvetlen napsugárzástól, esőtől vagy erős szélről (pl. állványvédő háló). A magas hőmérséklet (pl. > +30 °C) a feldolgozási tulajdonságokat megváltoztathatja. A levegő magas páratartalma vagy alacsonyabb hőmérséklet esetén a száradási idő meghosszabbodhat.

Ne keverjük a terméket más festékekkel! Az anyag lúgosan reagál, ezért a szemet és bőrt különösen védeni (védőszemüveg-, kesztyű).

A nedves anyagot azonnal bő vízzel lemosni. Átnedvesedett ruházatot azonnal cserélni.

Biztonsági intézkedések:

Lásd az érvényes biztonsági adatlap utasításait.

A szem és bőrfelületeket védjük, valamint a színezés környezetét, különösen az üveg, kerámia, téglá, natúr kő, lakk és fém felületeket. Adott esetben bő vízzel öblítsük le, ne várjuk meg, amíg a vakolat megszárad ill. megköt.

A szerszámokat és készülékeket használat után azonnal vízzel tisztítsuk meg.

A szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai javaslataink és előírásaink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak adunk segítségül, nem köteleznek bennünket, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó mellék-kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt termékeink tervezett felhasználási célra való alkalmasságának saját felelősségre történő ellenőrzése alól.