

Baumit SanovaPutz L

könnyű vakolat



- **Víztaszító**
- **Könnyű felújító vakolat**
- **Hőszigetelő tulajdonsággal**

Termék	Előkevert, nedvességgátló, hőszigetelő tulajdonságú, kész szárazhabarcs, kül- és beltérben, kézi felhordásra.	
Összetétel	Mészhidrát, cement, duzzasztott perlit, adalékszerek.	
Tulajdonságok	Hőszigetelő, nedvességgátló, magas páraáteresztő-képesség, elegendő pórustér só tárolására, könnyű feldolgozás.	
Alkalmazás	Durva vakolatként régi épületek speciálisan előkezelt ásványi alapfelületére, kívül és belül. Nagy légpórustartalmánál fogva különösen alkalmas nedves és sóval kevésbé terhelt alapfelületekre. Lábazon és felfröccsenő víznek kitett helyen nem alkalmazható és nem alkalmas csempeburkolat alá.	
Műszaki adatok	Besorolás:	T2 - CS II az MSZ EN 998-1 szerint
	Max. vastagság:	50 mm
	Min. vastagság:	30 mm
	μ-érték:	kb. 8
	Szárazhabarcs sűrűség:	kb. 400 kg/m ³
	Hővezetési tényező:	0.130 W/mK

	50 l
Szemcseméret	max. 2 mm
Anyagszükséglet	kb. 12.5 l/m ² /cm
Vízigény	kb. 18 l/zsák

Kiszerezés	50 l/zsák, 40 zsák/raklap = 2 m ³
Tárolás	Száraz helyen, raklapon fóliázva tárolható; felhasználható a gyártástól számított 6 hónapig.
Veszélyességi és biztonsági előírások	Az 1907/2006 számú (2006. XII.18.) EU Parlamenti és Európa Tanácsi határozat (II. sz. melléklet, 31. pontja) szerint a részletes veszélyességi besorolást a termék biztonsági adatlapja tartalmazza. A biztonsági adatlap letölthető a www.baumit.hu honlapról, vagy a gyártótól igényelhető.
Alapfelület	Az alapfelület vizsgálatát a mindenkor érvényes szabványok szerint kell elvégezni. Az alap legyen száraz, jó teherbíró- és nedvszívóképességű, fagy-, por-, sókivirágzás- és laza részeketől mentes. Nem lehet víztaszító.

Alapfelület-előkészítés A régi vakolatot a látható nedvességhatár felett 1 m-rel kell leverni. A só terhelt régi vakolatot azonnal el kell távolítani. Sóval telített alapfelületnél ahhoz illő kezelést alkalmazzunk (pl. száraz lekefélés, sótalánítás, talajnedvesség elleni függőleges és/vagy vízszintes szigetelés), mohás, algás kizöldült, kiszürkült felületeket speciális algátlanítóval (pl. Baumit FungoFluid felújító oldat) távolítsuk el. A sérült habarcsfugákat kb. 2 cm mélyen kaparjuk ki és egyidejűleg zárjuk le. A Baumit SanovaPutz L felhordása előtt Baumit Sanova-Vorspritzer (Pre) előfröcskölő alkalmazása szükséges.

Felhordás

Az alapfelületet fajtája és nedvszívóképessége szerint, valamint az időjárási hatásoknak megfelelően elő kell nedvesíteni. A Baumit SanovaPutz L habarcsot az építkezéseknél általában használatos szabadesésű keverőben kell megkeverni. Tartsuk be a 3-5 perces keverési időt. A habarcsot kőműveskanállal lehet felhordani. Más termékkel ne keverjük. A vakolósávokat Baumit SanovaPutz L habarcsból készítsük és hagyjuk rövid ideig meghúzni. Erősen különböző vakolatvastagságoknál többretegű felhordás szükséges úgy, hogy az első réteget nem húzzuk el. Két réteg felhordása között min. 1 nap, azonban max. 2 nap várakozási időt kell betartani! A Baumit SanovaPutz L alapvakolatként hordható fel, amit egy faléccel érdesre húzzunk le.

Általános tudnivalók

A felület, az anyag és a levegő hőmérséklete +5 °C felett legyen a felhordás és kötés ideje alatt. A frissen felhordott vakolatréteget meg kell védeni a gyors kiszáradástól (2 napig nedvesen tartani). Más termékkel ne keverjük. Nem alkalmas lábazatra és víztaszító felületként. Nem csempézhető. Munkahézagokat, fugákat, lyukakat az erre alkalmas anyaggal (pl. Baumit SanovaPutz L) ki kell tölteni. Csak tiszta - vezetőkes - vizet használjunk.

Minden további réteg felhordása előtt legalább 5 nap/vakolatcentiméter várakozási időt kell betartani.

Befejező rétegek:

A festékek és a vékonyvakolatok feldolgozását minden esetben az érvényben lévő termék adatlapjai és a feldolgozási irányelvek szerint kell elvégezni és adott esetben javasolt mintafelület készítése!

Beltérben:

Durván elhúzott Baumit SanovaPutz L vakolatra Baumit SanovaFine finomvakolatot vagy simítótapaszt felhúzni. Minden Baumit beltéri festékekkel festhető, azonban az ásványi festékek alkalmazását ajánljuk, hogy biztosítsák a vakolat lélegzőképességét.

Kültérben:

A Baumit SanovaPutz L könnyű alapvakolatra Baumit SanovaFine (mint simító vakolatot 4 mm vastagságban) finomvakolattal vagy simítótapasszal (üvegszövet ágyazással) áthúzzuk. Ezt követően minden Baumit vékonyvakolattal vagy homlokzatfestékkel színezhető.

A felújító rendszerek hatékonyságának időtartama lényegesen függ az alapfelület nedvességterhelésétől és a sótelítettségétől, ezért a felújítással egyidejűleg célszerű utólagos talajnedvesség elleni szigetelést készíteni.

Biztonsági előírások:

Lásd az érvényes biztonsági adatlap utasításait.

A szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai javaslataink és előírásaink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak adunk segítségül, nem köteleznek bennünket, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó mellék-kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt termékeink tervezett felhasználási célra való alkalmasságának saját felelősségre történő ellenőrzése alól.