



**Applicazione**

Dopo aver aggiunto l'acqua necessaria, miscelare il prodotto utilizzando una miscelatrice lenta per circa 3 - 5 minuti, fino a ottenere una massa omogenea e priva di grumi. Lasciar riposare per cinque minuti, quindi mescolare di nuovo brevemente. Non aggiungere altri prodotti.

La posa fa effettuata con la tecnica combinata (buttering-floating): si applica dapprima sul supporto un strato di contatto, sottile ma quanto più omogeneo possibile, di CeramicFix. Poi si posa il letto di malta e lo si pettina con una spatola dentata. Quindi allo stesso modo si applica la malta sulla faccia posteriore della piastrella in ceramica o in pietra naturale e la si poggia con un movimento rotatorio sul letto ancora fresco.

Prestare attenzione a rivestire se possibile di malta l'intera superficie, tenendo conto dell'assorbimento del supporto, delle condizioni atmosferiche e della velocità di lavorazione. Quindi rimuovere meccanicamente i residui di malta dalle fughe e togliere eventuali imbrattamenti con una spugna bagnata. Per la sigillatura delle fughe aspettare almeno sette giorni.

**Avvertenze e informazioni**

Non applicare in presenza di pioggia, forte vento o irraggiamento solare diretto. Se del caso proteggere le superfici prima dell'incollaggio. Non prebagnare il supporto né gli elementi di rivestimento. Non effettuare l'applicazione se la malta ha già formato una pellicola. Non applicare in presenza di temperature del materiale, del supporto e dell'aria inferiori a +5 °C e superiori a +30 °C.

---

Le indicazioni tecnico-applicative scritte e verbali fornite agli acquirenti e agli applicatori si basano sulle nostre esperienze e sull'attuale stato dell'arte a livello teorico e pratico; esse non sono vincolanti e non prefigurano alcun vincolo contrattuale o impegno secondario derivante dal contratto di acquisto. Esse non esonerano l'acquirente dal verificare personalmente e su propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti allo scopo applicativo previsto.