

Baumit NivoFix



- **За лепење стиропор и камена волна**
- **Одлична адхезија**
- **За нерамни површини**

Производ Лепило за лепење на EPS и камена волна, за рачна и машинска обработка, обезбедува одлична адхезија на подлогата и термоизолациските плочи. Тестирано според ETAG 004.
Не се препорачува за изработка на армирачки слој.

Состав Цемент, полимери, песок, адитиви.

Својства Многу добра адхезија на подлогата, добра обработливост, паропропустливост.

Аплицирање Lepak za lepljenje termoizolacionih ploča od stiropora EPS i kamene vune. Može premostiti lokalne neravnine do 3 cm

Технички податоци	боја:	Сива
	норма:	ETAG 004
	сува специфична густина:	прибл. 1450 kg/m ³
	μ-вредност:	прибл. 18

	NivoFix 25kg
зрно	1 mm
потрошувачка	прибл. 4.5 5.5 kg/m ² во зависност од подлогата
потреба од вода	прибл. 5 6 l/25kg

Облик на испорака Вреќа од 25 кг, 1 палета = 48 вреќи = 1200 кг

Складирање 12 месеци на дрвени палети

Гаранција за квалитет Внатрешен надзор преку нашите фабрички лаборатории

Класификација според Законот за хемиски супстанции Деталната класификација по законот за хемикалии можете да ги видите во безбедносниот лист со податоците за сигурност на материјалот (во склад со членот 31 и прилогот II одредба бр. 1907/2006 Европскиот Парламент и совет од 18.12.2006.) кој може да се превземе на страната www.baumit.com или да го побарате во Баумит.

Подлога Тестирајте ја подлогата во согласност со нормата ÖNORM B 3346. Подлогата мора да биде чиста, сува, незамрзната, без прашина, водоотпорна, неизбледува, носива и без лабави делови.

Подготовка на подлогата Подлогата мора да биде сува, без мраз, без прашина, минерална, носива, доволно груба и вливлива. Подготовката на подлогата мора да биде во согласност со важечките правила на структурата.
Тестирањето на основата и рамнината на сидот треба да се изврши во согласност со нормите ÖNORM B 2259 и DIN 18202.

Обработка

Мешање

Истурете го Baumit NivoFix во чиста вода (околу 5-6 литри вода по вреќа), измешајте со бавен миксер или во континуиран миксер додека рамномерно додавате вода; оставете го да отстои околу 5 минути, а потоа повторно измешајте. Времето на обработка е околу 1,5 часа 1).

Конзистентноста на веќе стврднатиот материјал не може да се прилагоди со додавање дополнителна вода. Додавањето на забрзувачи или антифризни адитиви не е дозволено.

Лепење:

Подлогата мора да биде рамна ($\pm 10 \text{ mm/m}$ кога е лепена само со лепак и $\pm 20 \text{ mm/m}$ во случај кога термоизолацијата е лепена со лепак и се прицврстува со штипки). Во случај на поголеми нерамнини, се препорачува подлогата да се малтериса со посебен слој малтер кој ќе ја израмни основата и дури откако малтерот ќе се исуши, започнете со лепење на термоизолациските плочи. Нанесете го Baunit NivoFix користејќи го методот со ивица.

Количината на лепак треба да биде таква што формира спој што покрива околу 40% од контактната површина. Рабната лента треба да биде широка приближно 5 см и треба да се нанесат 3 точки лепак во средината на плочата, приближно со големина на дланката (околу 15 см). Не нанесувајте лепак на страничните рабови на изолационата плоча бидејќи така се создаваат топлински мостови.

Исто така е можно да се залепи целата површина: На рамни површини, лепилото може да се нанесува континуирано со мистрија со големина на заби од 10 mm, директно на термоизолациските плочи, ако подлогата е рамна и отстапувањето на рамноста на подлогата не е поголемо од максимум 5 mm.

Поставување на штифтови:

Сврзувањето на штифовите може да се направи веќе 24 часа по лепењето на изолациските плочи, број на штифови минимум 6 парчиња/м², според шемата за пишување што ја препорачува производителот. Препорачаната шема за спојување на штифови за полистирен EPS е T-шема, а за камена волна W-шема. Изберете го штифот според видот на подлогата и видот на термоизолационата плоча. По залепувањето со штипки, главите на штипките мора да бидат премачкани со тенок слој лепак.

Напомени и општи информации

Температурата на воздухот, материјалот и подлогата за време на обработката и процесот на лепење треба да биде најмалку 5°C и максимум 30°C. Фасадите мора да бидат заштитени од директна сончева светлина, дожд и ветер со заштитни мрежи за фасади. Високата влажност и ниските температури може да доведат до подолго време на сушење. За подготовка на материјалот може да се користи само чиста вода (вода од водовод).

Писмените и усните препораки за технологијата на аплицирање дадени од нас за да му помогнат на продавачот/ апликаторот се засновани на нашето искуство и ја рефлектираат моменталната состојба на техниката во науката и практичната примена на знаењето. Сепак, се подразбира дека овие препораки не се обврзувачки. Тие не создаваат никакви правни односи или какви било дополнителни обврски во врска со договорот за продажба. Тие не го ослободуваат купувачот од обврската да ја провери соодветноста на нашите производи за предвидената намена или за сопствена употреба.