

Obdelava

Ročna obdelava:

Baumit MultiWhite stresemo v čisto vodo (ca. 6 l/vrečo) in mešamo z mešalnikom pri nizkih vrtljajih. Maso pustimo mirovati ca. 5 minut in pred uporabo ponovno premešamo. Kot armirni omet naneseemo v debelini ca. 3 mm in vtisnemo armirno mrežico Baumit StarTex v sredino sloja. Mrežica se mora na robovih prekrivati za najmanj 10 cm.

Strojna obdelava:

Omet nanašamo z namenskimi stroji za strojno ometavanje ter po nanosu poravnavamo z letvijo. Zadnji sloj ometa lahko izvedemo kot fini omet tako, da zaribamo z ustrezno mehko gobasto gladilko. Kot armirni omet naneseemo v debelini ca. 3 mm in vtisnemo armirno mrežico Baumit StarTex v sredino sloja. Mrežica se mora na robovih prekrivati za najmanj 10 cm.

Zaključna obdelava:

Zunaj:

- Baumit zaključni ometi na Baumit PremiumPrimer/UniPrimer
- Baumit fasadne barve

Znotraj:

- Baumit KlimaColor

Splošna navodila

Temperatura zraka, podlage in materiala mora biti med ometavanjem in vezanjem nad + 5 °C.

Ne nanašamo na zamrznjeno podlago ali v primeru nevarnosti zmrzovanja. Dodajanje drugih proizvodov (npr. proti zmrzovanju) ni dovoljeno.

V času nanašanja in sušenja preprečimo vpliv direktnih sončnih žarkov, dežja in močnega vetra, v nasprotnem primeru moramo površine ustrezno zaščititi (npr. uporaba fasadnih mrež). Velika vlažnost zraka in/ali nižje temperature lahko znatno podaljšajo čas vezanja.

Pred nanosom naslednjih slojev je potrebno upoštevati čas sušenja min. 7 dni.

Navodila in priporočila, ki so podana v tehničnem in informativnem gradivu, temeljijo na dolgoletnih izkušnjah in so skladna s trenutnim stanjem v teoriji in praksi. V nobenem smislu niso pravno zavezujoča in kupca oziroma uporabnika ne odvezujejo, da sam preizkusi primernost Baumit izdelkov za predvideni namen uporabe.